


品名	鳗鱼PRO组件 (MINI组件相同)	型号	EEL-1-PRO/MINI	版次	A 版
----	--------------------	----	----------------	----	-----

装配使用工具列表

零件名称	在何处使用	工具
电池盒	前后盖螺丝	 2mm 2mm六角扳手或枪头
	充电口	 14  14mm开口扳手 (非标准扳手) 或尖嘴钳
	放电母端	 24mm 24mm六角套筒
上下基座	固定螺丝	 2mm 2mm六角扳手/枪头
	放电公端	 24mm 24mm六角套筒

审核		编制		日期	
----	--	----	--	----	--

品名	鳗鱼PRO组件 (MINI组件相同)	型号	EEL-1-PRO/MINI	版次	A 版
----	--------------------	----	----------------	----	-----

电池盒前后盖组装说明 1/2

 <p>按钮背面需在灯光下检查，如不平整或褶皱，可按用力按压正面四周，或用工具轻拨，使背面平整。 安装不到位会导致漏水</p>	 <p>OK</p>  <p>NG</p>	 <p>显示罩卡入到位，尾部弧度与塑件吻合</p>	 <p>电量显示板卡入卡槽内，两侧可胶固定</p>
 <p>充电口可按图所示位置安装，内侧螺母需拧紧</p>	 <p>放电母头加防水圈，螺母锁紧后，插头顶端与螺母平行。</p>	 <p>最后在塑件四周安装防水胶垫（下盖仅安装防水胶垫）</p>	

审核		编制		日期	
----	--	----	--	----	--




昆山睿恩新机电有限公司
物料装配指导书

品名	鳗鱼PRO组件 (MINI组件相同)	型号	EEL-1-PRO/MINI	版次	A 版
电池盒前后盖组装说明 2/2					
 <p>电池盒前盖 1和2位置使用M3*35螺丝 3和4位置使用M3*16螺丝</p>		 <p>5~8位置都使用M3*16螺丝</p>			
审核		编制		日期	
第3页 共4页					

品名	鳗鱼PRO组件 (MINI组件相同)	型号	EEL-1-PRO/MINI	版次	A 版
----	--------------------	----	----------------	----	-----

基座组装说明

 <p>上基座不与锁先装配；放电插头加防水圈，安装锁紧后，端面与螺母或塑件固定面平行，不可歪斜</p>	 <p>将机械锁从管子内侧放入，并对准锁孔，然后插上钥匙，如图所示。</p>	 <p>再将上基座卡入管子，同时利用钥匙略微晃动机械锁，使锁进入它在基座上的安装位置。最后锁紧5个螺丝。</p> <p>红色数字5和8的位置使用 M3*20螺丝 其他位置使用M3*10螺丝</p>
 <p>单层管会配送塑料挡板，先将挡板放入下管中，建议先安装下基座，使其固定，最后装上基座。用来隔开电池盒与管内走的线。</p>	 <p>下基座卡入管子，锁紧3个螺丝。</p>	

审核		编制		日期	
----	--	----	--	----	--